




РЕДУКТОР



АИР-98 МИ.02.00.000



Перечень деталей

РЕДУКТОР

№ п.п	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	02.00.100	Муфта	1
2	02.00.200	Клапан предохранительный	1
3	02.00.001	Корпус	1
4	02.00.002	Клапан редукционный	1
5	02.00.003	Седло	1
6	02.00.004	Корпус седла	1
7	02.00.005	Шайба	1
8	02.00.006	Поршень	1
9	02.00.007	Гайка	1
10	02.00.008	Пружина	1
11	02.00.009	Пружина	1
12	02.00.011	Гайка	1
13	02.00.012	Шайба	1
14	02.00.013	Корпус	1

№ п.п	Обозначение	Наименование	Кол-во
15	02.00.014	Направляющая	1
16	02.00.015	Пружина	1
17	02.00.016	Контргайка	1
18	02.00.017	Облицовка	1
19	02.00.018	Винт	1
20	02.00.019	Винт	1
21	02.00.021	Вставка	1
22	02.00.022	Штуцер	1
23	02.00.023	Фильтр	1
24	02.00.024	Винт	1
25	02.00.028	Колцо уплотнительное	3
26	02.00.028-01	Колцо уплотнительное	1
27	02.00.028-02	Колцо уплотнительное	1
28	02.00.028-03	Колцо уплотнительное	2